

System dylatacyjny **MAXFLEX 900**



Instrukcja uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej

1. Sucha, oczyszczona szczelina. 2. Ułożenie sznura w szczelinie. 3. Gruntowanie ścianek szczeliny



4. Mieszanie kitu mieszarką.



5. Aplikacja kitu.



6. Uszczelniona dylatacja



DYSTRYBUCJA DRIZORO

www.drizoro.com.pl

Structum Sp. z o.o.
20-246 Lublin, Poland, ul. Niepodległości 30/59
Tel./fax: (081) 4442828, 7470014